

## ISTRUKCJA OBSŁUGI

### ISTRUKCJE PODSTAWOWE

- zbiorniki OCS służą do przechowywania cieczy o maksymalnej temperaturze 100°C, zalecane czynniki: R12, R22, R502, R134a, R401A, R401B, R402B, R404A, R407,
- nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych temperatur oraz ciśnień pracy, sugeruje się stosowanie elementów uniemożliwiających dopuszczenie do takiego stanu,
- umiejscowienie zbiornika oraz jego przyłącza powinny być tak wykonane by podczas pracy urządzenia nie powodowały nadmiernych wibracji, które mogłyby spowodować utratę szczelności i w konsekwencji wyciek czynnika,
- konstruktor/ projektant nie bierze odpowiedzialności za szkody osobiste oraz materialne wynikłe z błędnego zainstalowania oraz użytkowania zbiornika,

### INSTALACJA

- bezwzględnie należy sprawdzić zgodność otrzymanego urządzenia z zamawianym, kategorycznie nie wolno montować zbiornika, w przypadku którego stwierdzono wystąpienie wady jeszcze przed rozpoczęciem działań instalacyjnych,
- zaleca się stosowanie odpowiednich zaworów bezpieczeństwa,
- nie należy zrywać/ zamazywać tabliczek identyfikacyjnych na zbiorniku,

### KONSERWACJA

- przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego oraz obserwować parametry ciśnieniowe i temperaturowe układu,
- zaleca się wykonywanie przeglądu instalacji przez wykwalifikowany personel przynajmniej raz do roku.

