

Szkic montażowy  
Neoheat Eko II 15/19 kW

Zasilanie główne po  
stronie użytkownika



Zasilanie jednostki wewnętrznej 3x2,5mm<sup>2</sup>

Kabel zasilający jednostkę zewnętrzną  
5x2,5mm<sup>2</sup>/5x4mm<sup>2</sup>

Kabel zasilający grzałkę pomocniczą  
5x4mm<sup>2</sup>

Kabel sygnałowy między jednostką  
wewnętrzną i zewnętrzną - przewód  
2x0,75mm<sup>2</sup> ekranowany

