

Schemat: Neoheat Eko Monoblock bez CWU i ogrzewaniem mieszanym

Należy upewnić się, że konfiguracja odpowiada rysunkowi montażowemu przedstawionemu po prawej stronie dla dwóch stref temperatur, bez ciepłej wody użytkowej.

Montaż powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.

Rury zgodnie ze średnicą rur w urządzeniu (1 cal) (najlepiej rury ze stali węglowej lub miedzi).

Objętość bufora = moc pompy w kW x 15l.

Zawór mieszający 24V sterowany 0-10 V.

Grzałka w buforze nie jest wymagana. Jest ona opcją dodatkową.

W instalacji wymagane są 2 zawory przeciwzamrozeniowe (nie mogą one znajdować się w jednej linii) lub woda + glikol propylenowy do 40%.

Wymagany jest w instalacji separator powietrza, który należy zamontować na zasilaniu między jednostkami (patrz schemat) lub bezpośrednio za buforem.

Instrukcje dotyczące okablowania i obsługi oprogramowania znajdują się na następnej stronie.

	zawór odcinający		grupa bezpieczeństwa
	separator powietrza		czujnik temperatury
	filtr magnetyczny		pompa obiegowa
	filtr siatkowy		odpowietrznik
	zawór przeciwzamrozeniowy		zawór mieszający
			zestaw zaworu bezpieczeństwa

