

AKUMULATOROWA KIELICHARKA VALUE VET-19-S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VALUE[®]
VALUE Creates Value

Professional in HVAC/R Tools

(1) Naładuj akumulator i połącz z kielicharką.



(2) Zamontuj odpowiednią głowicę w szczękę. Następnie włóż rurkę w głowicę tak aby nie wystawała ponad poziom szczęki. Wsuń i zablokuj szczękę w kielicharce.



(3) Rozpocznij kielichowanie naciskając dolną część przycisku. Kielich zostanie skończony po około 3 sekundach; usłyszysz stukot. Następnie przyciśnij górną część przycisku aż usłyszysz stukot. Odłącz szczękę od kielicharki i wyjmij rurkę z głowicy.



(4) Aby wykonać kolejny kielich - powtórz kroki 2 i 3.

