

JAV-1090

PROFIND+ COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR

- Ⓔ Safety Instructions & Operation Manual
- Ⓕ Instructions de sécurité et notice d'utilisation
- Ⓖ Sicherheitsanweisungen und Bedienungsanleitung
- Ⓔ Instrucciones de seguridad y manual de funcionamiento
- Ⓖ Istruzioni di sicurezza e manuale d'uso

PROFIND⁺ COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR

Detects all Hydrocarbon and other Combustible Gases.


The PROFIND⁺ features a long life heated sensor technology that is designed to detect all combustible gases including Methane, Propane, Butane, Acetylene, Alcohol, and Gasoline.

The PROFIND⁺ unique digital leak size indicator takes the guesswork out of whether or not to repair a small leak. The digital display is independent from the audio alarm and sensitivity level, allowing the precise pinpointing of the leak source. The PROFIND⁺ does not require rechargeable batteries.

FEATURES

- Unique numeric leak size indicator
- Long life, stable sensor
- Methane sensitivity <5 ppm
- Automatic calibration and reset to ambient
- Low battery indicator
- 3 adjustable sensitivity levels
- Audio mute function
- Uses 4 AA alkaline batteries
- Intrinsically safe certified
- Comfortable TPE grip
- CE Certified

CONTROL PANEL



OPERATING INSTRUCTIONS

01. Turn on: Press the ON/OFF button once to turn on and again to turn off.
02. Warm up: The detector automatically starts heating the sensor. During the heating cycle, the digital leak size indicator will flash '0' and the detector will sound a slow "beep". Warm up is usually less than 10 seconds.
03. The detector is ready to begin searching for leaks when the flashing '0' stops and the green sensitivity LED turns on. The audio "beep" increases in frequency.

LEAK SIZE INDICATOR

The digital leak size indicator remains off normally but once a leak is detected, a number from 1-9 will be displayed for all combustible gases regardless of the sensitivity setting. The number will continue to increase or decrease depending on the amount of combustible gas sensed. The maximum value will be displayed once the leak source has been located.

LOW BATTERY INDICATOR

Replace the 4 AA Alkaline batteries when the red LED on the control panel is lit.

AUDIO MUTE FUNCTION

To silence or mute the audio beep and alarm signal, press the MUTE button. To restore the audio sound, press the MUTE button again. (Note: a few seconds is required to restore sound if the mute button is pressed in rapid succession.)

ADJUSTING SENSITIVITY LEVELS

The Leak Detector will default to the NORM sensitivity level automatically once the unit comes out of the warm up cycle and the green LED will turn on. To change sensitivity levels, press the SENS once for HI sensitivity (red LED will turn on) and again for LO sensitivity (yellow LED will turn on).

LEAK TEST VIAL

The leak detector comes with a Leak Test Vial that allows the user to make sure the detector is performing properly. To test:

01. Remove the colored label dot in the center of the screw cap to expose the vent hole in the top of the screw cap.
02. Turn on the detector and allow the unit to complete the warm up cycle.
03. Place the sensor close to the small hole in the top of the Leak Test Vial. The beep rate should increase and the Digital Leak Size Indicator should display a number from 3-6 indicating that the sensor and electronics are working properly.

NOTE: Replace the Test Vial back in the nylon bag when not in use to extend the shelf life. Replace Test Vial when the green colour is less than ¼ full or at the time of the expiration date.

INSTALL BATTERIES

Remove screw located at rear end of unit and pull down hinged battery door to open. Always insert all 4 batteries into the compartment in the same direction. Note the polarity mark on the inside of the battery door for proper battery installation.

SENSOR

To Replace Sensor: Remove sensor by unscrewing sensor cover. Install the new sensor by aligning the notch in sensor socket with the raised tab on socket holder.

NOTE: Do not force sensor into socket. Misalignment can damage the sensor pins

PARTIAL LIST OF DETECTABLE GASES	
METHANE	ACETYLENE
PROPANE	METHYL ETHER
ETHANE	AMMONIA
BUTANE	H. SULFIDE
HYDROGEN	INDUSTRIAL SOLVENTS
ETHYLENE	BENZENE
ETHANOL	ALCOHOLS
ISO-BUTANE	ACETONE
NOL	TOLUENE
GASOLINE	XYLENE

PROFIND⁺ DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLES

Détecte tous les hydrocarbures et autres gaz combustibles.


Le PROFIND⁺ est doté d'une technologie de capteur chauffé à longue durée de vie, conçue pour détecter tous les gaz combustibles, et notamment le méthane, le propane, le butane, l'acétylène, l'alcool et l'essence.

L'indicateur numérique unique de taille de la fuite du PROFIND⁺ élimine toute incertitude quant à la nécessité de réparer ou non une petite fuite. L'écran numérique est indépendant de l'alarme audio et du niveau de sensibilité, ce qui permet de localiser de manière précise la source de la fuite. Le PROFIND⁺ ne nécessite pas de piles rechargeables pour fonctionner.

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur numérique unique de taille de la fuite
- Capteur stable à longue durée de vie
- Sensibilité au méthane <5 ppm
- Étalonnage et réinitialisation automatiques au niveau ambiant
- Indicateur de batterie faible
- 3 niveaux de sensibilité réglables
- Fonction de mise en sourdine
- Fonctionne avec 4 piles alcalines AA
- Sécurité intrinsèque certifiée
- Poignée en TPE confortable
- Certifié CE

PANNEAU DE CONTRÔLE



MODE D'EMPLOI

01. Mise en marche: Appuyer une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le détecteur en marche et une fois pour le mettre à l'arrêt.
02. Préchauffage: Le détecteur commence automatiquement à chauffer le capteur. Pendant le cycle de chauffage, l'indicateur numérique de taille de la fuite affiche un '0' clignotant et le détecteur émet un « bip » lent. Le préchauffage prend généralement moins de 10 secondes.
03. Le détecteur est prêt à commencer la recherche de fuites dès que le '0' arrête de clignoter et que la LED de sensibilité verte s'allume. La fréquence du « bip » augmente.

INDICATEUR DE TAILLE DE LA FUITE

L'indicateur numérique de taille de la fuite reste normalement éteint, mais dès qu'une fuite est détectée, un chiffre de 1 à 9 s'affiche pour tous les gaz combustibles, quel que soit le réglage de la sensibilité. Le chiffre continue d'augmenter ou de diminuer selon la quantité de gaz combustible détectée. La valeur maximale s'affiche une fois la source de la fuite localisée.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

Remplacer les 4 piles alcalines AA lorsque la LED rouge du panneau de contrôle est allumée.

FONCTION DE MISE EN SOURDINE

Pour couper ou mettre le bip sonore et le signal d'alarme en sourdine, appuyer sur le bouton MUTE (muet). Pour rétablir le son, appuyer à nouveau sur le bouton MUTE (muet). (Remarque : quelques secondes sont nécessaires pour rétablir le son si l'on appuie sur le bouton MUTE trop rapidement.)

RÉGLAGE DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ

Par défaut, le détecteur de fuite est automatiquement réglé sur le niveau de sensibilité NORM dès que l'appareil sort du cycle de préchauffage et que la LED verte s'allume. Pour modifier les niveaux de sensibilité, appuyer une fois sur le bouton SENS pour la sensibilité HI (la LED rouge s'allume) et une fois de plus pour la sensibilité LO (la LED jaune s'allume).

FLACON DE TEST DE FUITE

Le détecteur de fuite est livré avec un flacon de test de fuite qui permet à l'utilisateur de s'assurer que le détecteur fonctionne correctement. Pour effectuer le test :

01. Retirer la pastille colorée située au centre du capuchon à vis pour exposer l'évent
02. Mettre le détecteur en marche et laisser l'appareil terminer le cycle de préchauffage.
03. Placer le capteur à proximité du petit trou situé sur le dessus du flacon de test de fuite. La fréquence des « bips » devrait augmenter et l'indicateur numérique de taille de la fuite devrait afficher une valeur entre 3 et 6, indiquant que le capteur et le circuit électronique fonctionnent correctement.

REMARQUE : Lorsqu'il n'est pas utilisé, replacer le flacon de test dans la pochette en nylon pour prolonger sa durée de vie. Remplacer le flacon de test lorsque la couleur verte est remplie à moins d'1/4 ou à la date de péremption.

INSTALLATION DES PILES

Retirer la vis située à l'arrière de l'appareil et tirer le couvercle rabattable des piles vers le bas pour l'ouvrir. Insérer toujours les quatre piles dans le compartiment dans le même sens. Pour une installation correcte des piles, noter le repère de polarité à l'intérieur du compartiment.

CAPTEUR

Pour remplacer le capteur : Retirer le capteur en dévissant le couvercle du capteur. Installer le nouveau capteur en alignant l'encoche de la douille du capteur avec la languette relevée du support de douille.

REMARQUE : Ne pas forcer le capteur dans la douille. Un mauvais alignement peut endommager les broches du capteur.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES GAZ DÉTECTABLES	
MÉTHANE	ACÉTYLÈNE
PROPANE	OXYDE DE DIMÉTHYLE
ÉTHANE	AMMONIAC
BUTANE	SULFURE D'HYDROGÈNE
HYDROGÈNE	SOLVANTS INDUSTRIELS
ÉTHYLÈNE	BENZÈNE
ÉTHANOL	ALCOOLS
ISOBUTANE	ACÉTONE
NOL	TOLUÈNE
ESSENCE	XYLÈNE

PROFIND⁺ LECKSUCHER FÜR BRENNBARE GASE

Erkennt alle Kohlenwasserstoff- und andere brennbare Gase

Der PROFIND⁺ ist mit einer langlebigen, beheizter-Sensor-Technologie ausgestattet, die alle brennbaren Gase erkennt, darunter Methan, Propan, Butan, Acetylen, Alkohol und Benzin.

Die einzigartige Leckgrößenanzeige des PROFIND⁺ lässt klar erkennen, ob eine kleine Leckage repariert werden muss oder nicht. Die Digitalanzeige ist unabhängig vom Audioalarm und der Empfindlichkeitsstufe, was eine genaue Lokalisierung der Leckstelle ermöglicht. Der PROFIND⁺ benötigt keine wiederaufladbaren Batterien.

EIGENSCHAFTEN

- Einzigartige numerische Leckgrößenanzeige
- Langlebiger, stabiler Sensor
- Methanempfindlichkeit <5 ppm
- Automatische Kalibrierung und Zurücksetzung auf Umgebung
- Batterietiefstandanzeige
- 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen
- Audio-Stummschaltung
- Verwendet 4 AA-Alkalibatterien
- Eigensicher zertifiziert
- Komfortabler TPE-Griff
- CE-zertifiziert

BEDIENFELD



BETRIEBSANLEITUNG

01. Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal zum Einschalten und erneut, um das Gerät auszuschalten.
02. Aufwärmen: Der Detektor beginnt automatisch, den Sensor zu beheizen. Während des Aufheizvorgangs blinkt auf der digitalen Leckgrößenanzeige '0' auf und der Detektor gibt einen langsamen Piepton aus. Das Aufwärmen dauert für gewöhnlich unter 10 Sekunden.
03. Der Detektor kann mit der Suche nach Leckagen beginnen, wenn das '0' nicht mehr blinkt und die grüne Empfindlichkeits-LED aufleuchtet. Der Piepton ertönt häufiger.

LECKGRÖSSENANZEIGE

Die digitale Leckgrößenanzeige bleibt normalerweise aus, wenn aber eine Leckage erkannt wurde, wird eine Zahl zwischen 1 und 9 für alle brennbaren Gase angezeigt, unabhängig von der Empfindlichkeitseinstellung. Die Zahl wird je nachdem, wie viel brennbares Gas erkannt wird, ansteigen oder abnehmen. Der Maximalwert wird angezeigt, wenn die Leckstelle lokalisiert wurde.

BATTERIETIEFSTANDANZEIGE

Tauschen Sie die 4 AA-Alkalibatterien aus, wenn die rote LED auf dem Bedienfeld erscheint.

AUDIO-STUMMSCHALTUNG

Wenn Sie den Audioton und das Alarmsignal stummschalten möchten, drücken Sie die MUTE (STUMM)-Taste. Wenn Sie den Ton wieder anstellen möchten, drücken Sie die MUTE (STUMM)-Taste erneut. (Hinweis: Es dauert ein paar Sekunden, bis der Ton wiederhergestellt wird, wenn die Stummtaste in rascher Folge mehrmals gedrückt wird.)

EMPFINDLICHKEITSTUFEN EINSTELLEN

Der Leckdetektor wird automatisch auf die Standard-Empfindlichkeitsstufe NORM eingestellt, wenn die Einheit den Aufheizvorgang abgeschlossen hat und die grüne LED angezeigt wird. Wenn Sie die Empfindlichkeitsstufe ändern möchten, drücken Sie einmal SENS für HI-Empfindlichkeit (die rote LED wird angezeigt) und ein weiteres Mal für LO-Empfindlichkeit (die gelbe LED wird angezeigt).

LECKTESTRÖHRCHEN

Der Leckdetektor ist mit einem Leckteströhrchen ausgestattet, mit dem der Benutzer die ordnungsgemäße Leistung des Detektors sicherstellt. Testvorgang:

01. Entfernen Sie den farbigen runden Aufkleber in der Mitte des Schraubverschlusses, um die Entlüftungsöffnung oben am Schraubverschluss freizulegen.
02. Schalten Sie den Detektor ein und warten Sie den Aufheizvorgang ab.
03. Setzen Sie den Sensor nahe am kleinen Loch auf dem Leckteströhrchen auf. Der Signalton sollte häufiger ertönen und die digitale Leckgrößenanzeige eine Zahl zwischen 3 und 6 anzeigen, um anzugeben, dass der Sensor und die Elektronik einwandfrei funktionieren.

HINWEIS: Legen Sie das Teströhrchen wieder in den Nylonbeutel, wenn es nicht in Benutzung ist, um seine Haltbarkeit zu verlängern Tauschen Sie das Teströhrchen aus, wenn die grüne Farbe weniger als ¼ gefüllt ist oder wenn das Verfallsdatum erreicht ist.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Entfernen Sie die Schraube am hinteren Ende der Einheit und ziehen Sie zum Öffnen die Batterieklappe dargestellt. Legen Sie immer alle 4 Batterien in das Fach in dieselbe Richtung ein. Bitte achten Sie auf die Polaritätskennzeichnung an der Innenseite der Batterieklappe, damit Sie die Batterien korrekt einlegen

SENSOR

Austausch des Sensors: Entfernen Sie den Sensor, indem Sie die Sensorabdeckung aufschrauben. Installieren Sie den neuen Sensor, indem Sie die Kerbe in der Sensorbuchse auf die erhöhte Lasche in der Buchsenhalterung ausrichten (siehe Abbildung unten).

HINWEIS: Führen Sie den Sensor nicht gewaltsam in die Buchse ein. Ein Ausrichtungsfehler kann die Sensorenkontakte beschädigen.

UNVOLLSTÄNDIGE LISTE DER ERFASSBAREN GASE	
METHAN	ACETYLEN
PROPAN	METHYLETHER
ETHAN	AMMONIAK
BUTAN	SCHWEFELWASSERSTOFF
WASSERSTOFF	INDUSTRIELLE LÖSUNGSMITTEL
ETHYLEN	BENZOL
ETHANOL	ALKOHOLE
ISO-BUTAN	ACETON
NOL	TOLUOL
BENZIN	XYLOL

PROFIND⁺ DETECTOR DE FUGA DE GAS COMBUSTIBLE Y GAS

Detecta todos los hidrocarburos y otros gases combustibles.

El PROFIND⁺ utiliza un sensor de estado sólido calentado diseñado para detectar todos los refrigerantes HC y gases combustibles, como metano, propano, butano, acetileno, alcohol y gasolina.

El indicador único de tamaño de fuga numérico del PROFIND⁺ despeja las dudas de si es necesario reparar una fuga pequeña. La pantalla digital es independiente de la alarma acústica y el nivel de detección, lo que permite la localización exacta del lugar de la fuga. El PROFIND⁺ no necesita pilas recargables.

CARACTERÍSTICAS

- Indicador único de tamaño de fuga numérico
- Sensor estable de larga duración
- Sensibilidad al metano <5 ppm
- Calibración automática y restablecimiento a niveles ambientales
- Indicador de batería baja
- 3 niveles de sensibilidad ajustables
- Función de silencio
- Utiliza 4 pilas alcalinas AA
- Certificado como intrínsecamente seguro
- Agarre cómodo de TPE
- Certificado CE

PANEL DE CONTROL



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

01. Encender: Pulse una vez el botón de ENCENDIDO/ APAGADO para encender el detector y otra vez para apagarlo.
02. Calentamiento: El detector comenzará a calentar el sensor de forma automática. Durante el ciclo de calentamiento, el indicador digital del tamaño de la fuga parpadeará '0' y el detector emitirá un «pitido» lento. El calentamiento suele durar menos de 10 segundos.
03. El detector estará listo para comenzar a buscar fugas cuando el '0' que parpadea se detenga y se encienda el LED verde de sensibilidad. El «pitido» sonará durante más tiempo.

INDICADOR DEL TAMAÑO DE LA FUGA

El indicador digital del tamaño de la fuga siempre está apagado, pero una vez que se detecta una fuga, mostrará un número del 1 al 9 para los gases combustibles, independientemente de la configuración de la sensibilidad. El número continuará subiendo o bajando dependiendo de la cantidad de gas combustible detectado. El valor máximo se indicará cuando se haya localizado la fuente de la fuga.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Sustituya las 4 pilas alcalinas AA cuando se encienda el LED rojo del panel de control.

FUNCIÓN DE SILENCIO

Para silenciar el pitido y la señal de alarma, pulse el botón MUTE (SILENCIAR). Para volver a activar el sonido, pulse de nuevo el botón MUTE (SILENCIAR). (Nota: para volver a activar el sonido se necesitarán varios segundos si se pulsa el botón de silencio rápidamente).

AJUSTAR LOS NIVELES DE SENSIBILIDAD

El detector de fugas cambiará automáticamente al nivel de sensibilidad NORM cuando la unidad salga del ciclo de calentamiento y se encienda el LED verde. Para cambiar los niveles de sensibilidad, pulse el botón SENS una vez para establecer una sensibilidad HI (se encenderá el LED rojo) y de nuevo para una sensibilidad LO (se encenderá el LED amarillo).

VIAL DE PRUEBA DE FUGAS

El detector de fugas viene con un vial de prueba de fugas para que el usuario se asegure de que el detector funciona correctamente. Para realizar la prueba:

01. Retire la etiqueta de color del centro del tapón de rosca para poner al descubierto el orificio de ventilación de la parte superior del tapón de rosca.
02. Encienda el detector y deje que la unidad complete el ciclo de calentamiento.
03. Coloque el sensor cerca del pequeño orificio de la parte superior del vial de prueba de fugas. Los pitidos deberían sonar con más frecuencia y el indicador digital de tamaño de fugas debería mostrar un número entre el 3 y el 6 que indique que el sensor y los componentes electrónicos funcionan correctamente.

NOTA: Vuelva a colocar el vial de prueba en la bolsa de nylon para prolongar su vida útil cuando no vaya a utilizarlo. Sustituya el vial de prueba cuando el color verde se encuentre a menos de ¼ de su capacidad o en la fecha de caducidad.

INSTALAR LAS PILAS

Retire el tornillo de la parte posterior de la unidad y baje la tapa de las pilas para abrir. Inserte siempre las 4 pilas en el compartimento en la misma dirección. Siga las marcas de polaridad del interior de la tapa de las pilas para instalar las pilas correctamente.

SENSOR

Para sustituir el sensor: retire el sensor desatornillando la tapa del sensor. Instale el nuevo sensor alineando la muesca en el enchufe del sensor con la clavija del enchufe del sensor levantada.

NOTA: No ejerza demasiada fuerza para conectar el sensor al enchufe. Una mala alienación podría dañar las clavijas del sensor

LISTA PARCIAL DE GASES DETECTABLES	
METANO	ACETILENO
PROPANO	ÉTER METÁLICO
ETANO	AMONÍACO
BUTANO	SULFURO DE HIDRÓGENO
HIDRÓGENO	DISOLVENTES INDUSTRI-ALES
ETILENO	BENCENO
ETANOL	ALCOHOLES
ISOBUTANO	ACETONA
NOL	TOLUENO
GASOLINA	XILENO

PROFIND⁺ RILEVATORE DI PERDITE DI GAS COMBUSTIBILE

Rileva tutti gli idrocarburi e altri gas combustibili

L'indicatore dell'unità PROFIND⁺ è dotato di tecnologia a sensore riscaldato a lunga durata, progettato per rilevare tutti i gas combustibili, compresi metano, propano, butano, acetilene, alcol e benzina.

L'esclusivo indicatore digitale dell'entità delle perdite dell'unità PROFIND⁺ consente di determinare con certezza la necessità o meno di riparare una piccola perdita. Il display digitale è indipendente dall'allarme sonoro e dal livello di sensibilità, consentendo così la localizzazione precisa dell'origine della perdita. L'unità PROFIND⁺ non richiede l'utilizzo di batterie ricaricabili.

CARATTERISTICHE

- Esclusivo indicatore numerico dell'entità della perdita
- Sensore stabile e a lunga durata
- Sensibilità al metano <5 ppm
- Calibrazione automatica e ripristino ai livelli ambientali
- Indicatore di batteria in esaurimento
- 3 livelli di sensibilità regolabili
- Funzione di disattivazione dell'audio
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Certificato come dispositivo a sicurezza intrinseca
- Comoda impugnatura in TPE
- Certificato CE

PANNELLO DI CONTROLLO



ISTRUZIONI D'USO

01. Accensione: Per accendere lo strumento, premere una volta il pulsante accensione/ spegnimento e premerlo di nuovo per spegnerlo.
02. Riscaldamento: Il rilevatore avvia automaticamente il riscaldamento del sensore. Durante il ciclo di riscaldamento, sull'indicatore digitale dell'entità della perdita lampeggia il simbolo '0' e il rilevatore emette un "bip" con frequenza lenta. Il riscaldamento dura di norma meno di 10 secondi.
03. Il rilevatore è pronto per iniziare la ricerca di fughe quando il simbolo '0' smette di lampeggiare e si accende il LED verde della sensibilità. Il segnale acustico aumenta la frequenza.

INDICATORE DELL'ENTITÀ DELLA PERDITA

L'indicatore dell'entità della perdita è normalmente spento, ma quando viene rilevata una fuga, viene visualizzato un numero da 1 a 9 per tutti i gas combustibili, indipendentemente dal livello di sensibilità impostato. Il numero aumenterà o diminuirà in base alla quantità di gas rilevata. Una volta localizzata l'origine della perdita, viene visualizzato il valore massimo.

INDICATORE DI BATTERIA IN ESAURIMENTO

Sostituire le 4 batterie alcaline AA quando sul pannello di controllo si accende il LED rosso.

FUNZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'AUDIO

Per disattivare il bip e il segnale di allarme, premere il pulsante MUTE (MUTO). Per riattivare il suono audio, premere nuovamente il pulsante MUTE (MUTO). Nota: se il pulsante di silenziamento viene premuto in successione rapida, la riattivazione dell'audio richiede alcuni secondi.

REGOLAZIONE DEI LIVELLI DI SENSIBILITÀ

Al termine del ciclo di riscaldamento, il rilevatore di perdite reimposta automaticamente il livello di sensibilità NORM e si accende il LED verde. Per modificare il livello della sensibilità, premere il pulsante SENS una volta per impostare la sensibilità HI (si accende il LED rosso) e premerlo di nuovo per impostare la sensibilità LO (si accende il LED giallo).

FIALA DI CONTROLLO DELLE PERDITE

Il rilevatore di perdite è provvisto di una fiala di controllo delle perdite che consente di verificare il corretto funzionamento del rilevatore stesso. Per eseguire la verifica:

01. Rimuovere il bollino adesivo al centro del tappo a vite per scoprire il foro di sfiato nella parte superiore del tappo (vedere figura seguente).
02. Accendere il rilevatore e attendere il completamento del ciclo di riscaldamento.
03. Posizionare il sensore vicino al piccolo foro sulla parte superiore della fiala di controllo delle perdite. Se il sensore e i componenti elettronici funzionano correttamente, la frequenza dei bip aumenta e l'indicatore digitale dell'entità della perdita visualizza un numero compreso tra 3 e 6.

NOTA: Quando non viene utilizzata, conservare la fiala nell'apposito sacchetto in plastica, per prolungarne la durata. Sostituire la fiala quando il LED verde indica meno di ¼ del valore intero oppure alla data di scadenza.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Rimuovere la vite sulla parte posteriore dello strumento e tirare verso il basso il coperchio incernierato delle batterie. Inserire nel vano portabatterie tutte le 4 batterie nello stesso senso. Per la corretta installazione delle batterie, rispettare il segno di polarità nella parte interna del coperchio

SENSORE

Sostituzione del sensore: Svitare il coperchio del sensore per rimuoverlo. Installare il nuovo sensore allineando la tacca sulla presa con la linguetta in rilievo sul supporto (vedere figura seguente).

NOTA: Non forzare l'inserimento del sensore nell'alloggiamento. Il mancato allineamento può danneggiare i pin del sensore

ELENCO PARZIALE DEI GAS RILEVABILI	
METANO	ACETILENE
PROPANO	METILETERE
ETANO	AMMONIACA
BUTANO	SOLFURO DI IDROGENO
IDROGENO	SOLVENTI INDUSTRIALI
ETILENE	BENZENE
ETANOLO	ALCOL
ISOBUTANO	ACETONE
NOL	TOLUENE
BENZINA	XILENE

NOTES

NOTES

NOTES



JAVAC UK
Unit 6
Drake Court
Britannia Park
Middlesbrough
TS2 1RS

javac.co.uk

JAV1089/2 ISSUE 1 04/18